



SPARK

Инструкции за зареждане

В багажника на всеки автомобил на SPARK ще намерите кабел за зарядна станция TYPE 2. За да заредите на зарядна станция от мрежата на Eldrive (безплатно за ползватели на SPARK), следвайте стъпките по-долу.

За зарядна станция TYPE 2:

1. Извадете кабела за зарядна станция TYPE 2 и го включете към входа за зареждане.
 - За VW e-UP!: входа за зареждане е на мястото на входа на резервоара отзад. Ако черната капачка за зареждане не е освободена, натиснете бутона за отключване на дистанционното. Същото важи, ако след зареждане, кабелът е заключен към колата.
 - За Hyundai KONA: Входа за зареждане е отпред и се отваря с натискане. Ако черната капачка за зареждане не е освободена, натиснете бутона за отключване на дистанционното.
 - За Hyundai IONIQ: входа за зареждане е на мястото на входа на резервоара отзад. За да го отворите, натиснете в ляво от волана бутона с бензинова колонка. Ако черната капачка за зареждане не е освободена, натиснете бутона за отключване на дистанционното.
 - За леки коли Nissan Leaf: входа за зареждане е отпред при емблемата. За да го отворите, натиснете в ляво от волана бутона с бензинова колонка.
 - За бусове Nissan ENV200: входа за зареждане е отпред при емблемата. За да го отворите, натиснете в ляво от волана бутона с бензинова колонка.
 - За BMW I3: входа за зареждане е на мястото на входа на резервоара отзад и се отваря с натискане. Ако черната капачка за зареждане не е освободена, натиснете бутона за отключване на дистанционното.
2. Доближете Eldrive RFID картата (в документите на колата) до символа, изобразен на зарядната станция (важи само за станции, посочени в мобилната апликация).
3. След разпознаване на Eldrive RFID картата, от зарядната станция, включете кабела към съответния контакт на станцията.
4. За да прекратите зареждането, доближете отново Eldrive RFID картата до символа.
5. След прекратяване на сесията по зареждане, моля, приберете кабела обратно в багажника. (за освобождаване, виж Стъпка 1)

За бързо-зарядни станции (CCS / CHAdeMO):



1. Доближете Eldrive RFID картата (в документите на колата) до символа, изобразен на зарядната станция (важи само за станции, посочени в мобилната апликация).
2. След разпознаване на Eldrive RFID картата, от зарядната станция, извадете CCS/CHAdeMO кабела, който е прикрепен към станцията и го включете към входа за зареждане (виж Стъпка 1 от инструкцията за зарядна станция TYPE 2 по-горе).
3. За да прекратите зареждането, доближете отново Eldrive RFID картата до символа.
4. След прекратяване на сесията по зареждане, моля, върнете CCS/CHAdeMO кабела обратно в гнездото на станцията. (за освобождаване, виж Стъпка 1 в инструкциите за зарядна станция TYPE 2 по-горе).